



INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN POUR APPLICATION RÉSIDENTIELLE

LIVYN

IMMÉDIATEMENT APRÈS LA POSE DE VOTRE SOL

Les sols en vinyle Quick-Step Livyn sont prêts à l'emploi et ne nécessitent aucun traitement de surface spécial.

À noter que si votre sol est collé en plein sur le sol de base, il vous faudra prendre en compte le temps de séchage de votre colle. Veuillez utiliser la colle Quick-Step Livyn recommandée, puis suivre soigneusement les instructions. Après la pose de votre sol flottant, vous pourrez immédiatement marcher dessus.

Retirez tous les débris non incrustés sur le sol en passant tout d'abord l'aspirateur, puis en utilisant un balai à frange à microfibres humidifié. Ne pas utiliser d'autres produits que de l'eau jusqu'à ce que celle-ci reste transparente sur le sol et qu'il n'y ait plus aucune saleté sur ce dernier. Tous les résidus de colle, de plâtre et de peinture doivent être retirés dès que possible à l'aide d'un chiffon. La plupart des résidus peuvent être retirés au contact de l'eau et d'un produit ordinaire de nettoyage pour sol en vinyle.

ENTRETIEN ET SOINS QUOTIDIENS

1. Retirez tous les résidus du sol à l'aide d'un aspirateur ou d'un balai-brosse. Nettoyez ensuite le sol régulièrement à l'aide de l'agent de nettoyage recommandé Quick-Step Livyn, en le diluant dans de l'eau. Servez-vous du bouchon de la bouteille comme d'une mesurette pour prendre deux doses du nettoyant. Versez-les dans un seau d'eau tiède.
2. Essuyez le sol à l'aide d'un chiffon humide non pelucheux ou d'un balai à franges imbibé d'eau et du produit de nettoyage.
3. Essuyez le sol à l'aide d'un chiffon sec jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune trace d'humidité visible sur le sol.





DÉPANNAGE

Éraflures :

Cause : trainées noires généralement laissées par des objets pourvus d'un fond en caoutchouc dur.

Solution : les éraflures peuvent être facilement nettoyées à l'aide d'une éponge et de l'agent de nettoyage recommandé Quick-Step Livyn.

Rayures :

Cause : des rayures peuvent apparaître en raison d'une quantité excessive de grains de poussière et/ou de saletés sur le sol.

Solution : utiliser un tapis d'entrée approprié pour résoudre le problème. Aussi, penser à balayer quotidiennement le sol en cas de grandes quantités de sable ou de grains de poussière dans la pièce. L'utilisation du produit de nettoyage Quick-Step Livyn permet également de réduire la visibilité des microrayures. Une rayure profonde peut être comblée à l'aide d'un kit de réparation spécial avec de la cire. Veuillez contacter le service technique pour obtenir des informations sur l'utilisation et l'acquisition de ce kit.

Aspect médiocre ou terne :

Cause : après application de façon inégale de plusieurs couches de produits de nettoyage, votre sol pourrait présenter un aspect terne ou médiocre. Ce problème est dû à une accumulation de couches de saletés.

Solution : ce problème peut être résolu facilement en utilisant le décapant pour vinyle Quick-Step Livyn Clean. Veuillez contacter le service technique pour obtenir des conseils sur le retrait d'accumulation de couches.

Creux

Cause : des objets très lourds avec des arêtes vives peuvent laisser des creux dans votre sol.

Solution : un creux peut être comblé à l'aide d'un kit de réparation spécial avec de la cire. Veuillez contacter le service technique pour obtenir des informations sur l'utilisation et l'acquisition de ce kit.

Taches

Cause : il y a très peu de chances que des taches indélébiles apparaissent sur un sol en vinyle Quick-Step Livyn. Ce problème peut toutefois se produire en cas de dépôt de produits chimiques ou extrêmement corrosifs sur votre sol pendant une longue durée.

Solution : retirer les taches dès que possible. Plus la durée de dépôt de matières sur le sol est longue, plus le risque de taches indélébiles s'accroît. Les taches tenaces peuvent être éliminées à l'aide du produit de nettoyage Quick-Step Livyn ou d'acétone diluée.

Pour tous les dégâts occasionnés sur votre sol ne pouvant être réparés par nettoyage ou en suivant ces instructions, veuillez contacter le service technique pour trouver une solution adaptée.

CONSEILS PRATIQUES

CONSEIL N° 1 : les grilles, le sable et le déplacement de meubles lourds peuvent tous laisser des rayures sur votre sol. Veuillez prendre toutes précautions nécessaires pour éviter ce problème. Toujours soulever les meubles lourds, établir une zone de nettoyage à l'entrée de votre maison et utiliser un tapis sous vos chaises de bureau et des feutres sous les meubles.

CONSEIL N° 2 : poser des tapis d'entrée de qualité au niveau de toutes les portes donnant sur l'extérieur pour éviter toutes rayures sur le sol dues à des substances et grains de poussière. Assurez-vous régulièrement qu'ils soient suffisamment grands et propres pour garantir leur efficacité.

CONSEIL N° 3 Toujours suivre les instructions indiquées pour votre produit de nettoyage. Il est recommandé de n'utiliser que des produits de nettoyage pour vinyle Quick-Step Livyn, car les autres produits pourraient endommager votre sol. Ne jamais utiliser d'agents nettoyants corrosifs, ni du savon, des produits nettoyants abrasifs, voire à base d'huile ou de cire.

CONSEIL N° 4 : à noter que les sols humides peuvent être dangereux. Si possible poser des panneaux de mise en garde « Attention, sol glissant » et toujours attendre que le sol soit complètement sec avant de marcher dessus.

Coordonnées du service technique
technical.services@unilin.com